

# LAN/RS232

Datový převodník ze sítě ETHERNET 10/100Mbit na sériovou linku RS232

# Charakteristika

Převodník LAN/RS232 slouží k připojení zařízení komunikujících sériovým protokolem RS232 do počítačové sítě ETHERNET s využitím protokolu TCP/IP nebo UDP/IP.

IP adresa převodníku může být statická nebo přidělována dynamicky (DHCP). Převodník po připojení automaticky rozpozná 10/100 Mbit síť a signalizuje stav připojení popř. i provoz svítivými diodami přímo v konektoru RJ45.

Protokol sériové linky (rychlost, parita, ...) je konfigurovatelný. Konektor RS232 je zapojen jako "nulový modem" s vyvedeným signálem "navázání spojení" (DCD).

Převodník může být nastaven jako pasivní (čeká na spojení) nebo aktivní (sám navazuje spojení).

# Technické údaje

Napájení	AC 230V, 50Hz, 2VA
ETHERNET	RJ45, automatické přepínání 10/100Mb, unikátní MAC adresa, nastavení
	všech parametrů místně nebo vzdáleně po síti.
	Protokoly: TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP, TFTP, Telnet,
	DHCP, BOOTP, HTTP, and AutoIP
RS232	CANON 9F (zásuvka), protokol konfigurovatelný, bez řízení toku dat, signalizace spojení (DCD)
Rozměry	53 x 90 x 57 mm (3 moduly)
Provozní	
teplota okolí	-10 až 40° C

Převodník LAN/RS232 je umístěn ve standardní krabičce pro montáž na DIN lištu (zabírá 3 moduly). Na spodní straně se nachází svorkovnice pro napájení (230 VAC) a síťový konektor ETHERNET. Na horní straně převodníku je umístěn 9-pinový konektor RS232 (zásuvka) v zapojení DCE (jako modem).

Význam signalizačních LED vedle konektoru RS232:

- o červená provoz: síť -> RS232
- o zelená provoz: RS232 -> síť
- o žlutá signalizace navázání TCP spojení signál DCD

Význam signalizační LED vedle konektoru ETHERNET:

o červená – poruchový stav nebo zápis nastavení

V síťovém ETHERNET konektoru RJ45 (pohled zepředu) jsou zabudovány dvě dvoubarevné ploché LED diody, které signalizují připojení a provoz sítě:

Levá LED	Pravá LED	Význam
Off	Off	Síť nedostupná/odpojen kabel/vypnuto napájení
Off	Jantarová, trvale	100Base-T poloduplexní spojení, klid
Off	Jantarová, bliká	100Base-T poloduplexní spojení, aktivita
Off	Zelená, trvale	100Base-T duplexní spojení, klid
Off	Zelená, bliká	100Base-T duplexní spojení, aktivita
Jantarová, trvale	Off	10Base-T poloduplexní spojení, klid
Jantarová, bliká	Off	10Base-T poloduplexní spojení, aktivita
Zelená, trvale	Off	10Base-T duplexní spojení, klid
Zelená, bliká	Off	10Base-T duplexní spojení, aktivita

#### Význam diod integrovaných v konektoru RJ45

# Nastavení parametrů

Převodník LAN/RS232 je nutné před použitím nastavit – především přidělit novou IP adresu, která musí být v lokální síti jedinečná (přiděluje správce sítě) a samozřejmě v platném rozsahu adres.

Předpokládá se, že instalaci bude provádět pracovník alespoň rámcově seznámený s problematikou sítě a to jak z pohledu topologie, ale také s vlastnostmi protokolu TCP/IP, se zkušenostmi s konfigurací sítě na počítači a bude schopen diagnostikovat běžné závady.

Modul XPort, který je jádrem převodníku, nabízí velmi širokou řadu parametrů a možností nastavení, ale zde budou popsány jen ty, jež mají pro funkci převodníku LAN/RS232 klíčový význam.

Lze je rozdělit do tří základních skupin:

1. Parametry sítě – IP adresa, maska, port, brána, protokol, atd...

- 2. Parametry sériové linky rychlost, parita, řízení toku dat, atd...
- 3. Ovládací parametry hesla, způsob nastavení, atd...

Konfiguraci převodníku lze provést několika způsoby:

V Lokálně

- Ø přes rozhraní RS232
- V Vzdáleně
  - Ø pomocí terminálu TELNET
  - Ø pomocí webového prohlížeče
  - Ø s využitím speciálního programu "Device Installer"

## Nastavení pomocí programu "Device Installer"

Před instalací programu "Device Installer" je nutné nainstalovat produkt firmy Microsoft – "NET Frame Work".

Oba softwarové produkty jsou volně dostupné na internetu nebo na požádání zašleme CD.

### Okno programu

👺 Lantronix DeviceInstaller 4.1.0.9						
<u>File Edit View D</u> evice <u>T</u> ools <u>H</u> elp						
Search Assign IP						
🖃 🚰 Lantronix Devices - 1 device(s)	Туре	Name	Group	IP Address	Hardware Address	Status
Připojení k místní síti (192.168.1.13)     APort     XPort     XPort-03 - firmware v6.1.0.2     X2168.1.9	XPort-03	LAN/RS-Port		192.168.1.9	00-20-4A-87-77-40	Online
🍠 Ready						1.

Kliknutím na ikonku "*Search*" se program pokusí nalézt všechny připojené moduly LANTRONIX v lokálním segmentu sítě. Pokud připojený převodník program nenajde, pak nezbývá než nastavení provést lokálně přes terminál RS232.

V případě úspěchu program zobrazí výpis připojených modulů včetně jejich aktuálních IP adres a jedinečných MAC adres. Může se stát, že se ve výpisu objeví i jiné moduly Lantronix zabudované v jiných přístrojích než je převodník LAN/RS232.

Pokud má nalezený převodník přidělenu adresu mimo rozsah použité sítě nebo stávající adresa je konfliktní, je třeba přidělit adresu novou (správce sítě). Stiskem tlačítka "*Assign IP*" se spustí průvodce pro nastavení IP adresy modulu.

LAN/RS-Port

S Assign IP Address		×
	Assignment Method	
	Would you like to specify the IP address or should the unit get its settings from a server out on the network?	
1990 3 3	C Obtain an IP address automatically	
	Assign a specific IP address	
	TCP/IP Tutorial	
	<back next=""> Cancel</back>	

Průvodce se nejdříve zeptá, zda modul bude mít pevnou IP adresu nebo zda bude přidělována automaticky. V případě pevné IP adresy bude dále požadována maska sítě a případně i adresa brány.

Stiskem tlačítka "*TCP/IP Tutorial*" se zobrazí obecné informace o adresách v síti (v angličtině).

Označením nalezeného modulu ve stromové struktuře na panelu vlevo, se zobrazí přehledový výpis údajů připojeného modulu:

P esch Assign IP Upgrade		
B B Lantronix Devices - 1 device(s) B B B B C C C C C C C C C C	Device Details Web Configuration Te	elnet Configuration
APort-03 - firmware v6.1.0.2	Property	Value
192.168.1.9	Name	LAN/BS-Port
	Group	
	Comments	Datový převodník LAN/BS-Port
	Device Family	XPort
	Type	XPort-03
	ID	×5
	Hardware Address	00-20-4A-87-77-40
	Firmware Version	6.10
	Extended Firmware Version	6.1.0.2
	Online Status	Online
	Telnet Enabled	True
	Telnet Port	9999
	Web Enabled	True
	Web Port	80
	Maximum Baud Rate Supported	921600
	Firmware Upgradable	True
	IP Address	192.168.1.9
	Number of CUB partitions supported	6
	Supports Dynamic IP	halse
	Subnet Mask	200.200.200.0
	Number of Darks	132.166.1.234
	TCR Keepalive	45
	Supports Configurable Pins	Тпа
	Supports Email Triggers	True
	Supports AFS Data Stream	False
	Supports 485	True
	Supports 920K Baud Bate	True
	Supports HTTP Server	True
	Supports HTTP Setup	True
	Supports 230K Baud Bate	True
	Currente CDID	True

Přepnutím na záložku "Web Configuration" se nabízí možnost konfigurovat modul pomocí webového rozhraní přímo v okně "Device Installer" kliknutím na nabídku: "Go!".



Pokud je známa adresa převodníku (již byla přidělena), lze pro nastavení použít libovolný webový prohlížeč...

# Nastavení pomocí webového prohlížeče

Konfigurace pomocí webového prohlížeče je velmi pohodlná, přehledná a hlavně dostupná z každého počítače v síti. Je však zapotřebí znát IP adresu převodníku (je-li statická) nebo síťové jméno (dynamické přidělování adresy).

Do políčka pro adresu zadat například: <u>http://192.168.1.9:80</u>

Pokud je zadání správné, bude pro vstup do ovládacího menu požadováno jméno a heslo (implicitně ponechat přihlašovací údaje prázdné a kliknout na tl. "OK").



Po ověření autorizace se otevře úvodní webová stránka pro nastavení parametrů modulu Lantronix...



Na modrém panelu vlevo se nachází nabídkové menu. Na každé stránce je nutné potvrdit změny stiskem tlačítka "*OK*" a na závěr kliknout na položku "*Apply Settings*" v hlavním menu!

Podrobný popis významu všech parametrů je mimo záměr tohoto dokumentu. Tento manuál slouží především pro uživatelské nastavení převodníku – ostatní parametry jsou nastaveny již při výrobě a není nutné je měnit.

Stránka pro nastavení identifikace převodníku v síti...

Cantronix XPort Device	Server - Windows Internet Explorer		
🕒 🕤 👻 🙋 http://192	1.168.1.9/secure/ltx_conf.htm	🗾 🐓 🗙 Google	<b>₽</b> ▼
🔗 🚸 🍘 Lantronix XPort Device Server		🍐 🔹 🗟 🔹 🖶 Strá	inka 🕶 🎯 Nástroje 👻 🎽
LANTRO	NI <mark>X</mark> °	Firmware Version: V6.1.0.2 MAC Address: 00-20-4A-87-77-40	
		Network Settings	
Network Server Serial Tunnel Hostlist Channel 1 Serial Settings Connection	P Configuration C Obtain IP address Auto Configuratio BOOTP: @ Ena	s automatically n Methods able <sup>©</sup> Disable	
Email Trigger 1 Trigger 2 Trigger 3 Configurable Pins	DHCP: @ Ena AutoIP: @ Ena DHCP Host Name:	able 🏾 Disable able 🗬 Disable	
Apply Settings Apply Factory Defaults	Use the following     R Address: 192.16	IP configuration:	
	Subnet Mask: 255.25 Default Gateway: 192.16	i5.255.0 i8.1.254	
	Ethernet Configuration C Auto Negotiate Speed: @ 100 Duplex: @ Full	Mbps © 10 Mbps © Half OK	
Hotovo		Internet	• 100% • //

Význam jednotlivých údajů a voleb je zřejmý. Pozor! Po změně identifikace bude ztraceno spojení! V okně webového prohlížeče bude nutné zadat nové identifikační údaje – IP adresu nebo síťový název!

🖉 Lantronix XPort Devic	e Server - Windows Internet Explorer
😋 🕘 👻 🙋 http://1	92.168.1.9/secure/ltx_conf.htm
😪 🍻 🄏 Lantronix XF	Port Device Server 💧 🔹 🗟 🗸 🖶 🐑 Stránka 🔹 🎯 Nástroje 🔹
LANTRO	Firmware Version: V6.1.0.2 MAC Address: 00-20-4A-87-77-40
۵	Serial Settings
Network	
Server Serial Tunnel Hostlist Channel 1 Serial Settings	Channel 1 Disable Serial Port Port Settings Protocol: DS222
Connection	
Email Trigger 1 Trigger 2 Trigger 3 Configurable Pips	Baud Rate: 57600 Data Bits: 8 Parity: None Stop Bits: 1 Parity: None Enable Packing
Apply Soffings	Idle Gap Time: 12 msec
Apply Factory Defaults	Match 2 Byte Sequence: O Yes O No Send Frame Only: O Yes O No
	Match Bytes: 0x00 0x00 Send Trailing Bytes: @ None @ One @ Two (Hex)
	Flush Mode
	Flush Input Buffer Flush Output Buffer
	With Active Connect:   Yes C No  With Active Connect:  Yes C No
	With Passive Connect: I Yes C No With Passive Connect: I Yes C No
	At Time of Disconnect: I Yes C No At Time of Disconnect: I Yes C No
	OK Done!
Hotovo	🗧 🕞 Internet 🔍 100% 🗸

Stránka nastavení protokolu sériové linky:

Na této stránce je nutné nastavit potřebnou komunikační rychlost (Baud Rate) rozhraní RS232, počet datových bitů, paritu a stop bity.

Ostatní volby nastavit dle potřeby...

Nakonec je nutné všechny změny potvrdit kliknutím na nabídku "Apply Settings" v levém modrém panelu...

# Nastavení pomocí terminálu TELNET

Výhodou tohoto způsobu nastavení je, že program terminálu TELNET jako součást Windows je k dispozici na každém počítači a tak je možné nastavení provést odkudkoli. Přístup je ovšem možné ochránit heslem nebo úplně zakázat.

Je-li modul již s korektní IP adresou připojen v síti, lze nastavení ostatních parametrů provést i ze vzdálené sítě. V opačném případě bude modul nalezen jen na lokálním segmentu sítě. Způsobů přiřazení IP adresy modulu je několik (DHCP, automatické), zde bude popsán postup s použitím statické IP adresy.

Postup připojení nového modulu do sítě je následující:

- 1. Zprovoznit převodník a fyzicky ho připojit do sítě. Měla by se rozsvítit kontrolka v konektoru RJ45 (10 nebo 100 Mbit).
- 2. Přidělit dočasnou IP adresu pomocí protokolu ARP. Zadejte z příkazové řádky (konkrétní IP adresu přidělí správce sítě!):

arp -s xxx.xxx.xxx 00-20-4A-xx-xx-xx

xxx.xxx.xxx
požadovaná statická IP adresa (např. 192.168.1.100)
00-20-4A-xx-xx
unikátní MAC adresa modulu (vytištěna na štítku modulu Xport). Sekvenci "xx-xx-xx" nahraďte konkrétními hodnotami!

Pozn:

Ve Windows 95 nejdříve "ping-něte" na nějaký počítač v síti, aby se případně prázdná tabulka ARP nejdříve vytvořila! Tabulka se zobrazí příkazem:

#### arp –a

3. Na zvolené IP adrese vytvořte spojení na portu 1.

#### telnet xxx.xxx.xxx 1

Přesněji řečeno spojení se nevytvoří a ohlásí se chyba, ale díky tomu se dokončí přidělení dočasné IP adresy.

4. Nakonec vytvořte spojení na portu 9999, který je určen pro nastavení modulu:

#### telnet xxx.xxx.xxx 9999

5. Po navázání spojení s modulem se zobrazí výzva pro stisk klávesy ENTER. Máte na to 5 sekund, jinak se spojení ukončí. Po stisku klávesy ENTER se aktivuje SETUP menu modulu.

Ovládání SETUP menu je společné pro nastavení přes terminál RS232 a bude vyloženo dále.

#### Nastavení pomocí terminálu RS232

Tento způsob nastavení je "záchranou", když všechny ostatní metody přístupu jsou nedostupné.

Je k tomu zapotřebí počítač (notebook), sériový kabel (CANON 9 1:1 – obyč. prodlužka) a libovolný program terminálu pro COM port. Např. součástí Windows je program "Hyperterminál" (volitelná součást – nemusí být nainstalován!).

Postup je následující:

- 1. Fyzicky propojit převodník LAN/RS232 s počítačem (COMx) pomocí sériového kabelu.
- 2. Otevřít okno terminálu s následujícími vlastnostmi:
  - a. Přímo na port COMx
  - b. 9600Bd, 8 bit, 1 stop bit, žádná parita, řízení toku žádné
- 3. Zapnout napájení převodníku LAN/RS232 a současně držet klávesu "x" (pozor na "CapsLock"!)
- 4. Objeví se hlášení o vstupu do SETUP menu a opět máte 5 sekund na potvrzení stiskem klávesy ENTER!

Ovládací SETUP menu je společné pro nastavení pomocí TELNETu.

#### Menu SETUP

Po navázání spojení pomocí terminálu TELNET nebo RS232 se SETUP menu ohlásí následujícím výpisem:

#### MAC address 00204A80F301 Software version 01.5 (031003) XPTE

Press Enter to go into Setup Mode

Máte 5 sekund na stisk klávesy ENTER, jinak se spojení ukončí:

Connection to host lost.

V opačném případě se zobrazí aktuální nastavení a volby menu:

\*\*\* basic parameters Hardware: Ethernet TPI IP addr 192. 168. 1. 102, no gateway set, netmask 255. 255. 255. 000 \*\*\* Security SNMP is enabl ed SNMP Community Name: public Telnet Setup is enabl ed TFTP Download is enabl ed Port 77FEh is enabl ed Web Server is enabl ed ECHD is di sabl ed Enhanced Password is disabled enabl ed Port 77F0h is \*\*\* Channel 1 Baudrate 19200, I/F Mbde 4C, Flow 00 **Port 10001** Renote IP Adr: --- none ---, Port 00000 **Connect Mode : CO** Disconn Mode : 01 Disconn Time: 01:00 Flush **Mode : 66** \*\*\* **Expert** TCP Keepalive : 45s ARP cache timeout: 600s Mail server: 0.0.0.0 **Unit** : Donai n • **Recipient 1: Recipient 2:** \*\*\* Trigger 1 Serial Sequence: 00,00 CP1: X **CP2: X CP3: X** Message : **Priority:** L Min. notification interval: 1 s **Re-notification interval** : 0 s \*\*\* Trigger 2 Serial Sequence: 00,00 CP1: X **CP2:** X **CP3: X** Message : **Priority:** L Min. notification interval: 1 s **Re-notification interval** : 0 s

```
*** Trigger 3
Serial Sequence: 00,00
CP1: X
CP2: X
CP3: X
Message :
Priority: L
Min. notification interval: 1 s
Re-notification interval : 0 s
Change Setup:
  0 Server configuration
  1 Channel 1 configuration
  3 E-mail settings
  5 Expert settings
  6 Security
  7 Factory defaults
  8 Exit without save
  9 Save and exit
                              Your choice ?
```

Poměrně dlouhý výpis zabere několik "obrazovek" a podle možností terminálu se může stát, že se zobrazí jen jeho konec. Ale vše podstatné je přístupné z číselného menu (0 až 9). Pod číslicemi nula až devět se skrývají skupiny parametrů pro nastavení. Stiskem jedné z kláves "O" až "9" se vstoupí do prohlížení/nastavení jednotlivých parametrů skupiny. Nechceme-li hodnotu měnit, jednoduše stiskneme klávesu ENTER a zobrazí se další parametr atd. až do konce, kdy se opět zobrazí hlavní nabídkové menu 0-9. Hodnota parametru se změní vložením jiného údaje a stiskem klávesy ENTER.

## "O Server configuration":

```
IP Address : (192) . (168) . (001) . (102)
Set Gateway IP Address (N) Y
Gateway IP addr (000) 192. (000) 168. (000) 1. (000) 1
Netmask: Number of Bits for Host Part (0=default) (8)
Change telnet config password (N) N
```

Pozn.

Maska (NetMask) se nastavuje jako počet nulových bitů zprava:

Př. Maska 255.255.255.0 má 8 nulových bitů

"1 Channel 1 configuration":

```
Baudrate (19200) ? 57600
I/F Mbde (4C) ?
Flow (00) ?
Port No (10001) ?
ConnectMode (CO) ?
Remote IP Address : (000) . (000) . (000) . (000)
Remote Port
              (0) ?
DisConnMbde (
              01)
             (66) ?
Fl ushMbde
Di sConnTi ne
            (01:00) ?:
SendChar 1
             (00) ?
SendChar 2
             (00) ?
```

Kanálem 1 se rozumí nastavení portu – rychlost, parita, stop bity, řízení toku dat, dále nastavení IP adresy a portu pro aktivní režim navazování spojení a další parametry. Hodnoty některých parametrů se zadávají v hexadecimálním tvaru, kde každý bit nebo skupina bitů může patřit podskupině parametrů. Správná hodnota pro požadovaný režim činnosti se nalezne v tabulce v originálním návodu (Xport User Guide).

V ostatních skupinách menu (3 - 6) se nachází již velmi specializované parametry, které se běžně ve funkci prostého převodníku LAN/RS232 nevyužijí. Pro zájemce lze odkázat originální manuál.

Všechny změny se uloží teprve volbou menu "9 Save and exit"!

Ukončení beze změn: "8 Exit without save".

Obnovení továrního nastavení "**7 Factory defaults**" se nedoporučuje použít (ztratí se nastavení nezbytné pro provoz převodníku LAN/RS232).

Po ukončení nastavení se doporučuje převodník restartovat!